

SAB PACK 22

Centrale d'alarme autonome



Le kit SAB PACK 22 est un système d'alarme radio autonome assurant la protection de votre bateau. Ce kit est composé d'une centrale avec clavier, d'un détecteur infrarouge, d'un contact de niveau d'eau et d'un transmetteur GSM, ainsi que d'une télécommande de mise en/hors service. Les différents éléments sont pré-programmés, excepté en ce qui concerne le transmetteur GSM.

MISE EN PLACE

- 1 - Ouvrir la centrale et brancher la pile de la centrale, taper \leftarrow jusqu'à voir ITALIANO
- 2 - Utiliser \downarrow jusqu'à voir FRANÇAIS et confirmer par \leftarrow
- 3 - A CODE USINE, taper 0000 puis \leftarrow
- 4 - Aux invites suivantes (INDIQUER L'HEURE, LA DATE), rentrer les informations et confirmer par \leftarrow
- 5 - Aux invites CODE USAGER et INSTALLAT. rentrer les codes désirés (4 à 8 chiffres et confirmer par \leftarrow) pour obtenir l'invite REPERTOIRE
- 6 - Programmer des télécommandes supplémentaires si nécessaire (cf. TELECOMMANDES)
- 7 - Enregistrer vos SMS d'alertes et numéros de téléphone (cf. SMS)

TELECOMMANDES

Ce point vous montre comment rajouter des télécommandes :

- 1 - Taper le code installateur puis \leftarrow
- 2 - Utiliser \downarrow jusqu'à trouver le menu OUTILS puis \leftarrow
- 3 - TELECOMMANDES puis \leftarrow
- 4 - Choisir TELECOM.02 avec \downarrow (TELECOM.01 est déjà programmé, vous pouvez aller jusqu'à 32 télécommandes) puis \leftarrow
- 5 - Confirmer plusieurs fois avec \leftarrow jusqu'à l'affichage MEM. TELECOM.02 BOU. ROUGE+VERT
- 6 - Appuyer simultanément sur les boutons rouge et vert de la télécommande pendant 2 secondes au moins, jusqu'à entendre un bip de la centrale.
- 7 - Confirmer l'écran suivant par \leftarrow , puis à l'invite NOMINATION TEL 01, écrire sur le clavier le nom de cette télécommande puis confirmer par \leftarrow

SMS

ATTENTION !! La carte SIM à insérer dans le module doit être une réplique de votre carte, vierge et dont le code PIN est 1 2 3 4

1 - ENREGISTRER LES NUMEROS DE TELEPHONE

- Taper le code installateur puis \leftarrow
- REPERTOIRE puis \leftarrow
- MEMOIRE puis \leftarrow
- Choisir INTRODUIRE NOM 01 (jusqu'à 64) puis \leftarrow et écrire le nom puis \leftarrow
- Introduire le numéro de téléphone jusqu'à atteindre MESSAGES VOC. puis \leftarrow
- En appuyant sur les touches 1 à 6, sélectionner le(s) message(s) à envoyer
- Faire de même avec SMS
- A l'écran ACCES DIRECT, valider par défaut

2 - ENREGISTRER LES MESSAGES VOCAUX

- Taper le code installateur puis \leftarrow
- Aller au menu MESSAGES puis \leftarrow
- Sous-menu MESSAGES VOCAUX puis \leftarrow
- MESSAGE VOCAL 1 puis \leftarrow
- pour enregistrer le message, maintenir la touche \leftarrow appuyée, parler distinctement devant la sortie haut-parleur puis relâcher \leftarrow
- ESC pour sortie

3 - ENREGISTRER LES SMS

- Taper le code installateur puis \leftarrow
- Aller au menu SMS puis \leftarrow
- Sous-menu MESSAGES SMS puis \leftarrow
- MESSAGE SMS 1 puis \leftarrow et écrire le message d'alarme
- ESC pour sortir

4 - UTILISATION

- POUR ARMER : Appuyer sur le bouton rouge de la télécommande. Il reste 1 minute avant que le système ne soit actif
- POUR DESARMER : Appuyer sur le bouton vert de la télécommande

5 - OPTIONS

- T2P122 : Télécommande supplémentaire pour mise en service ou arrêt de la centrale d'alarme
- IRP122 : Détecteur infrarouge supplémentaire